

ТОВ «СЕЙБА»

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Безконтактна кнопка СТК-1

1. Загальні відомості

Безконтактна кнопка (далі – СТК) призначена для сповіщення про подію шляхом подвійного прикладання пальця до її поверхні. Наприклад, сповіщення від GSM-сигналізації власнику транспортного засобу про необхідність з'явитися до свого автомобіля. Може бути встановлена під якесь покриття, в стіну чи під скло.

Можливості:

- мінімальний розмір;
- захист від хибних натискань;
- цифровий вихід для підключення до сигналізації;
- широкий діапазон входної напруги (5-26В);
- світлодіодна індикація роботи.

2. Технічні вимоги (характеристики)

Назва показника		СТК
Напруга живлення	В	5-26
Струм споживання пристрою	мА	<15
Напруга комутації виходу	В	30В
Максимальний струм виходу	мА	500
Робочий температурний діапазон	°С	від -40 до +85
Габаритні розміри	мм	40/6/21

3. Комплекtnість

Назва	Кількість
СТК-1	1
Наклейка	1
Інструкція з експлуатації	1
Упаковка	1

4. Конструкція кнопки

Корпус кнопки має отвір зі світлодіодом та клейкою стрічкою – цією стороною СТК необхідно прикріпити до скла зі сторони салону. Трьохдротовий кабель: червоний – живлення +12В, зелений – живлення (GND), жовтий – сигнальний (вихід датчика).

5. Підготовка до роботи

СТК можна розміщувати під склом та іншими матеріалами, але перед кріпленням необхідно перевірити чи буде спрацювання через цю поверхню. Закріпіть наклейку на поверхні. Зніміть захисне покриття з клейкої стрічки на самій кнопці та приклейте її. Під'єднайте сигнальний дріт до тривожного входу вашого сповіщувача. Подайте живлення. Перевірте чи спрацьовує сенсорна кнопка, натиснувши двічі на неї (вихід у нормальному стані видає “мінус”).

6. Правила зберігання

Упаковані пристрої зберігаються в складських приміщеннях при температурі від -10С до +40С, відносній вологості повітря до 98%. В повітрі, де зберігаються вироби, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

7. Можливі несправності та методи їх усунення

Не засвічується світлодіод	Переконайтеся у наявності вхідної напруги та у тому, що матеріал через який роблять натискання, не заважає роботі кнопки.
----------------------------	---

8. Гарантії виробника

Виробник несе відповідальність тільки в рамках гарантійних зобов'язань за роботу СТК і не бере на себе відповідальність за якість її установки, монтажу тощо. Також виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, отримані від використання СТК, як для його власника, так і для третіх осіб.

Виробник бере на себе зобов'язання з гарантійного ремонту протягом 1 року з моменту продажу при відсутності:

механічних пошкоджень;

ушкоджень, які спричинили влучення на пристрій вологи і бруду;

електричних пошкоджень (пробою високовольтним розрядом, неправильний монтаж, який призвів до електричного пошкодження компонентів).

Виробник здійснює безкоштовний гарантійний ремонт або заміну пристрою на аналогічний за своїм розсудом.

Положення обмеженої гарантії в повному обсязі представлено на сайті **ceiba.com.ua**.

Зав. номер: _____

Дата виготовлення: _____

Адреса виробника:

Україна, м. Київ, вул. Полковника Шутова 9А, офіс 119

Контактний телефон: +38(044) 391 68 74

Сайт: **ceiba.com.ua**

Дата продажу: _____