

Выносная панель ОКО-КВМ (ОКО-КВМ)



Выносная панель ОКО-КВМ предназначена для управления, конфигурирования и индикации состояния основных показателей сигнализаций ОКО-U2, ОКО-PRO и ДОМ-3. Панель предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

- Управление и конфигурирование кнопками клавиатуры
- Отображение состояния проводных входов
- Отображение состояния пользовательских выходов
- Отображение состояния охраны
- Отображение состояния регистрации в GSM-сети
- Отображение состояния 220В
- Отображение состояния выхода Сирена
- Тампер вскрытия панели

Комплектация

- Выносная панель ОКО-КВМ
- Инструкция пользователя

Характеристики

- Тип подключения - RS485
- Напряжение питания - +9...+15 В
- Ток потребления - 120 мА
- Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C
- Габаритные размеры - 110x110x20 мм