

Выносная панель ОКО-КВ (ОКО-КВ)



Выносная панель ОКО-КВ предназначена для управления, конфигурирования и светодиодной индикации состояния основных показателей сигнализаций ОКО-U2, ОКО-PRO и ДОМ-3. Панель предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

Управление и конфигурирование сенсорными кнопками клавиатуры

Отображение состояния 8 проводных входов

Отображение состояния 8 пользовательских выходов

Отображение состояния охраны

Отображение состояния регистрации в GSM-сети

Отображение состояния 220В

Отображение состояния выхода Сирена

Тампер вскрытия панели

Комплектация

Выносная панель ОКО-КВ

Инструкция пользователя

Характеристики

Тип подключения - RS485

Напряжение питания - +9 В...+18 В

Ток потребления - 60 мА

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C

Габаритные размеры - 135x95x10 мм