

Виносна панель ОКО-КВМ (ОКО-КВМ)



Виносна панель ОКО-КВМ призначена для керування, конфігурації і індикації стану основних показників сигналізацій ОКО-U2, ОКО-PRO і ДОМ-3. Панель призначена для експлуатації в закритих приміщеннях.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Можливості

- Керування та конфігурація кнопками клавіатури
- Відображення стану дротових входів
- Відображення стану користувальницьких виходів
- Відображення стану охорони
- Відображення стану реєстрації в GSM-мережі
- Відображення стану 220В
- Відображення стану виходу Сирена
- Тампер розтину панелі

Комплектація

- Виносна панель ОКО-КВМ
- Інструкція користувача

Характеристики

- Тип підключення - RS485
- Напруга живлення - +9...+15 В
- Струм споживання - 120 мА
- Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C
- Габаритні розміри - 110x110x20 мм