

GSM-сигналізація "ОКО-U2" (ОКО-U2)



GSM-контролер "ОКО-U2" призначений для віддаленого контролю, керування і оповіщення про стан стаціонарного об'єкта за допомогою мобільного телефону або комп'ютера, використовуючи мережу стільникового зв'язку.

Інструкцію, конфігуратор, прошивку та інші файли для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Дану сигналізацію в разі потреби можна підключити на пульт централізованого спостереження компанії ["Бік-Тан"](#).

GSM сигналізацією користувач може керувати за допомогою програми під Android та iOS.

Можливості

Тривожний вхід - 4 шт.

Вхід постановки/зняття охорони - 1 шт.

Вхід для датчика відкриття приладу (тампер) - 1 шт.

Призначений для користувача вихід - 4 шт.

Вихід "Сирена" - 1 шт.

Вихід "Світлодіод" - 1 шт. Робота виходів за розкладом

Режим термостата виходів

Кількість користувачів - 8 шт.

Кількість груп для датчиків - 8 шт.

Постановка/зняття охорони: DTMF-командою, SMS-командою, дзвінком, по входу (клавіатурою або клавішами IButton до 12 шт.) Голосове сповіщення при тривозі, записане користувачем через мобільний телефон в пам'ять приладу

Оповіщення при вкл/викл охорони: SMS на всіх користувачів

Оповіщення при тривозі: дзвінки, SMS на всіх користувачів

Оповіщення при вкл/викл 220В: SMS на всіх користувачів

Оповіщення при розряді резервного акумулятора: SMS на всіх користувачів

Оповіщення при підвищенні/зниженні заданої температури зовнішніх датчиків температури DS1820 (до 8 шт.)

Оповіщення при спробі «глушіння» GSM-сигналу (sms-повідомлення) та активація виходу «Сирена» («Антиглушилка»)

SMS-звіт про стан приладу

Отримання даних за запитом через SMS-повідомлення з посиланням для перегляду приблизного розташування об'єкта на карті Yandex або Google на мобільному телефоні

Підключення резервного 12В акумулятора

Підключення опціонального приймача для роботи з бездротовими датчиками/брелоками ОКО (до 16 шт.)

Конфігурація і оновлення версії ПЗ через стандартний USB-microUSB кабель або через GPRS

Комплектація

GSM-контролер "ОКО-U2"

Інструкція користувача

Характеристики

Кількість провідних зон - 4

Кількість термодатчиків - 8

Кількість радіозон з радіочастиною - 16

Вхід постановки / зняття охорони - є

Тип датчиків, що підключаються - контактні

Кількість виходів користувача - 4

Вихід Сирена - є

Вихід Світлодіод - є

Кількість користувачів - 8

Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / DTMF / SMS / IButton / ОКО-KB

Спосіб оповіщення - дзвінок / голос / SMS

Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE

Спосіб налаштування - SMS / ПК

Збереження налаштувань - пристрій

Карта пам'яті - немає

Оновлення ПЗ користувачем - є

Напруга живлення - +10 В...+15 В

Струм споживання в очікуванні - до 50 мА

Струм споживання при з'єднанні - до 200 мА

Контролер заряду АКБ - є

Струм споживання при заряді АКБ - до 500 мА

Робочий температурний діапазон - від -30°C до +80°C

Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритні розміри - 68x50x20 мм