

Виносна панель ОКО-КВ (ОКО-КВ)



Виносна панель ОКО-КВ призначена для керування, конфігурації і світлодіодної індикації стану основних показників сигналізацій ОКО-U2, ОКО-PRO і ДОМ-3. Панель призначена для експлуатації в закритих приміщеннях.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Можливості

Управління та конфігурація сенсорними кнопками клавіатури

Відображення стану 8 дротових входів

Відображення стану 8 користувальницьких виходів

Відображення стану охорони

Відображення стану реєстрації в GSM-мережі

Відображення стану 220В

Відображення стану виходу Сирена

Тампер розтину панелі

Комплектація

Виносна панель ОКО-КВ

Інструкція користувача

Характеристики

Тип підключення - RS485

Напруга живлення - +9 В...+18 В

Струм споживання - 60 мА

Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C

Габаритні розміри - 135x95x10 мм