GSM сигналізація ОБЕРІГ (OBEREG)

Бездротова сигналізація ОБЕРІГ призначена для віддаленого контролю невеликих стаціонарних об'єктів (квартира, дача, офіс, гараж і т.п.). Контроль стаціонарних об'єктів Ви можете здійснювати не тільки за допомогою дзвінків і СМС зі свого мобільного телефону, але і через будь-який комп'ютер, підключений до Інтернету. Крім виконання охоронних функцій (тривожні повідомлення від датчиків), сигналізація може повідомляти про включення/вимкнення мережі 220В і про перевищення або зниження заданої температури в Вашій квартирі або будинку. Це допоможе Вам зрозуміти, що відбувається на об'єкті (пожежа, вимикання котла, відключення електрики) і швидко прийняти рішення про те, що Вам слід зробити в даній ситуації. Також є можливість за допомогою сигналізації здійснювати дистанційне керування побутовим приладом (обігрівачем, насосом і т.п.) через релейний вихід, використовуючи мобільний телефон. Цей вихід може працювати і в режимі «температурної стабілізації» для підтримки постійної температури на об'єкті.

GSM-сигналізацію ОБЕРІГ можна також використовувати в туристичних цілях як переносну сигналізацію і як ту, що швидко встановлюється. Вирушаючи у відпустку або відрядження, не забудьте подбати про безпеку своїх речей, що залишаються на знімних квартирах (кімнатах), номерах в готелях, кемпінгах. Адже найчастіше крадіжки відбуваються саме тоді, коли відпочиваючі йдуть на море, їдуть на екскурсії або проводять ніч на дискотеках і в клубах.

Сигналізація ОБЕРІГ має автономне живлення, легко встановлюється, настроюється і нарощується додатковими бездротовими датчиками і/або брелоками (всього до 8 штук). Завдяки цьому є можливість прихованої установки сигналізації ОБЕРІГ (центрального модуля). Додатково до сигналізації можна під'єднати 2 дротових датчика (цей режим потрібно активувати).

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Можливості

Підключення 8 бездротових датчиків/брелоків
2 входи для підключення дротових датчиків
1 вихід для підключення дротової сирени
1 вихід для підключення реле користувача на 5В. Можна активувати для цього виходу режиму «термостат» з можливістю встановлювати дистанційно температуру об'єкта
1 вхід для підключення 1 датчика температури DS1820
Встановлення/зняття охорони за допомогою SMS-команди, дзвінка (тоновой команди), брелока (необхідно придбати)
Оповіщення при тривозі дзвінком і SMS на 3 різних номери
Оповіщення при відкриванні датчика, розряд елементів живлення датчика, відсутність тестового сигналу від датчика (необхідна активація)
Оповіщення при зниженні/підвищенні заданої температури зовнішнього датчика температури DS1820
Оповіщення при вкл/викл мережі 220В
SMS-звіт про стан системи
Контроль рахунку SIM-карти
Оновлення версії внутрішнього програмного забезпечення через GPRS

Передача всіх подій через GPRS на WEB-сервер ОКО

Комплектація

Центральний модуль з вбудованим резервним акумулятором і зовнішньою антеною GSM - 1 шт.
Адаптер змінного струму - 1 шт.Зовнішній датчик температури (DS1820) - 1шт.
Керівництво користувача - 1шт.

Характеристики

Кількість провідних зон - 2
Кількість термодатчиків - 1 (DS1820)
Кількість радіозон з радіочастиною - 8
Вхід постановки / зняття охорони - немає
Тип датчиків, що підключаються - контактные / ОКО на 433 МГц
Кількість виходів користувача - 1
Вихід Сирена - є
Вихід Світлодіод - немає
GSM антена - зовнішня
Кількість користувачів - 3
Спосіб постановки на охорону - DTMF / SMS / брелоком
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS
Збереження налаштувань - пристрій
Оновлення ПЗ користувачем - є
Напруга живлення - 220 В
Струм споживання - 0,1 А
Контролер заряду АКБ - є
Резервна АКБ - є
Напруга резервної АКБ - 3,7 В
Ємність резервної АКБ - 500 мАч
Кількість годин автономної роботи - до 12
Робочий температурний діапазон - от -10°С до +50°С
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 90х75х40 мм