

GSM автосигнализация АВТО-8С (AVTO-8C)



GSM автосигнализация АВТО-8С предназначена для удалённого контроля, управления и оповещения о состоянии подвижного объекта (автотранспорта) с помощью мобильного телефона или компьютера, используя сеть сотовой связи.

GSM автосигнализация представляет собой микрокомпьютер со встроенным GSM модулем и GPS приёмником, к которому подсоединяются внешние датчики, внешние устройства, сирена.

GSM сигнализация может работать в качестве on-line и off-line GPS/GSM трекера для транспортной логистики, а также в качестве GSM/GPS маяка (режим "Невидимый") с пониженным энергопотреблением.

Интеллектуальный алгоритм передачи данных о треке при движении автомобиля обеспечивает оптимальные затраты на трафик SIM-карты прибора и достаточную информативность трека.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

GSM автосигнализацией АВТО-8С пользователь может управлять и смотреть ее местоположение с помощью программы под Android и iOS.

Возможности

4 входа: двери/капот/багажник, "зажигание", пост/снятие охраны, "тревожная кнопка"

3 выхода: внешний светодиод, Сирена, Реле блокировки

Отдельный вход подсчета импульсов (например, от датчика подсчета пассажиров)

Постановка/снятие охраны: «Входом», DTMF-командой, SMS-командой, звонком Хозяина

Оповещение при тревоге: звонком, SMS на 8 номеров

SMS-отчет о состоянии датчиков

Контроль счета и оповещение при понижении заданного значения баланса SIM-карты

Текст тревожных SMS-оповещений меняется пользователем

Оповещение при повышении/понижении заданной температуры внешних датчиков температуры DS1821 - 1 шт. (необходим

внешний датчик температуры) Внутренний GPS-приемник для определения координат, скорости и направление движения

объекта. Данные передаются по запросу через SMS-сообщение с ссылкой для просмотра точного местоположение автомобиля на карте Yandex или Google на мобильном телефоне

Передача данных на логистические сервера или TCP-сервер ОКО через GPRS-технологию

Внутренняя память прибора обеспечивает хранение около 13 тысяч точек данных

Обновление версии ПО пользователем через GPRS

Комплектация

GSM автосигнализация АВТО-8С

Характеристики

Количество проводных зон - 3

Количество термодатчиков - 1 (DS1821)

Вход постановки / снятия охраны - есть

Тип подключаемых датчиков - контактные

Количество пользовательских выходов - 1 (блокувания двигателя)

Выход Сирена - есть

Выход Светодиод - есть

Подключение датчика уровня топлива - аналоговый

GSM антенна - внутренняя

GPS антенна - внутренняя

Количество пользователей - 8

Способ постановки на охрану - вход / звонок / DTMF / SMS

Способ оповещения - звонок / SMS

Способ передачи данных - GPRS / EDGE

Способ настройки - SMS

Сохранение настроек - прибор

Карта памяти - есть

Обновление ПО пользователем - есть

Напряжение питания - +7 В...+18 В

Ток потребления в ожидании - до 40 мА

Ток потребления при соединении - до 200 мА

Ток потребления с выключенным GPS - до 20 мА

Ток потребления с выключенным GSM, GPS (Невидимый) - до 10 мА

Резервная АКБ - нет

Рабочий температурный диапазон - от -30°C до +80°C

Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритные размеры - 75x75x20 мм