


Плата расширения входов ExB-8I (ExB-8I)



Плата расширения входов позволяет по цифровой шине RS-485 увеличить количество охранных зон до 8 шт. Максимально можно подключить 4 платы.

Инструкция для этого прибора можно скачать на закладке РУКОВОДСТВО И ПО

Комплектация

Плата расширения входов

Инструкция пользователя

Характеристики

Количество проводных зон - 8

Напряжение питания - +9...+16 В

Ток потребления - 20 мА

Напряжение коммутация - 30 В

Рабочий температурный диапазон - от -20°C до +60°C

Габаритные размеры - 60x30x15 мм