

Контроллер доступа Асс-ID (Асс-ID)



Устройство Асс-ID с контролем кнопки входа / выхода (далее - кнопки) используется в системах

доступа:

1. Как считыватель, подключаемый к контроллеру доступа с помощью интерфейсов 1-wire и / или Wiegand. В этом режиме при входящем голосовом звонке с любого мобильного телефона на номер SIM-карты, установленной в устройство, номер входящего звонка передается в BCD-формате DS19990A (1-wire) и Wiegand-26/34/42 в числовом или BCD формате. При нажатии подключенной кнопки передается уникальный код устройства. Передача происходит одновременно по каждому активированном интерфейса в выбранном формате.
2. В режиме автономного контроллера доступа при получении входящего вызова SIM-карты устройства с номера, который запрограммирован (до 200 номеров), происходит активация выхода на установленное время. При нажатии кнопки выход также активируется на такое же время. При нажатии подключенной кнопки передается уникальный код устройства. Номер входящего номера и факт нажатия кнопки передается только в BCD-формате DS19990A (1-wire)

В обоих режимах соединения не происходит, устройство заканчивает вызов сразу. То есть средства с

вызывающего абонента, не снимающиеся.

Настройка прибора выполняется с помощью SMS. Поддерживается обновление ПО через GPRS

(FOTA).

Возможности

Формат данных: 1-Wire (DS1990A) В Wiegand-26 В Wiegand-34-Wiegand-42

Комплектация

Считыватель Асс-ид Антенa Инструкция

Характеристики

Напряжение питания - +10 .. +18 В

Ток потребления в ожидании - до 50 мА

Ток потребления при соединении - до 200 мА

Рабочий температурный диапазон - от -20 °С до +80 °С

Габаритные размеры - 60x22x20 мм

Максимально коммутированное напряжение выхода «o1», «o2» - 20 В

Максимальный ток нагрузки выхода «o1», «o2» - 0.5 А