GSM/GPS трекер OKO-NAVI (OKO-NAVI)



Пристрій являє собою GSM/GPS трекер з вбудованим GSM модулем і GPS приймачем та призначений для віддаленого контролю і керування транспортним засобом, а також для оповіщення про тривогу, за допомогою мобільного телефону або комп'ютера, використовуючи мережу стільникового зв'язку.

Основне призначення приладу - це робота в якості GPS/GSM трекера для виконання завдань транспортної логістики, використовуючи GSM мережу оператора мобільного зв'язку та GPRS/EDGE технологію для передачі даних на сервер.

Даний прилад також можна використовувати в якості автомобільної GSM сигналізації, яка передає сигнал тривоги від сирени вже встановленої звичайної автомобільної сигналізації, а також для дистанційного блокування двигуна за допомогою мобільного телефону.

GPS/GSM трекер може працювати в якості GSM/GPS маяка (режим "Невидимий") зі зниженим енергоспоживанням.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

GPS трекером користувач може керуватиі дивитися йогорозташування за допомогою програми під Android та iOS.

Можливості

2 входи: вимірювальний аналоговий вхід, «тривожна кнопка»
1 вихід (об'єднаний з входом): реле блокування
Підключення аналогового датчика рівня палива
Внутрішній GSM-модуль з поєднаним GPS-приймачем
Внутрішні GSM і GPS антени
Внутрішня пам'ять для зберігання близько 4 тисяч точок даних
Оповіщення при тривозі: дзвінком, SMS на 3 номери
SMS-звіт про стан приладу
Отримання даних за запитом через SMS-повідомлення з посиланням для перегляду точного розташування транспортного засобу на карті Yandex чи Google на мобільному телефоні
Передача даних на TCP-сервера через GPRS/EDGE технологію
Інтелектуальний алгоритм передачі даних про трек (програмний аналог акселерометра)
Оновлення версії програмного забезпечення користувачем через GPRS

Комплектація

GPS/GSM трекер OKO-NAVI
Інструкція користувача

Характеристики

Кількість провідних зон - 1
Вхід постановки / зняття охорони - немає
Тип датчиків, що підключаються - контактні
Кількість виходів користувача - 1 (змінний)
Вихід Сирена - немає
Вихід Світлодіод - немає
Підключення датчика рівня палива - аналоговий
GSM антена - внутрішня
GPS антена - внутрішня
Кількість користувачів - 3
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS
Збереження налаштувань - пристрій
Карта пам'яті - є
Оновлення ПЗ користувачем - є
Напруга живлення - +7 В...+18 В
Струм споживання в очікуванні - до 60 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 400 мА
Струм споживання з вимкненим GSM, GPS (Невидимий) - до 10 мА
Резервна АКБ - немає
Робочий температурний діапазон - від -30°С до +80°С
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 70х50х27 мм