GSM автосигналізація ОКО-E+GPS (ОКО-E+GPS)



Автосигналізація являє собою мікрокомп'ютер з вбудованим GSM модулем і GPS приймачем, до якого приєднуються зовнішні датчики, зовнішні пристрої, сирена.

GSM автосигналізація може працювати в якості GPS/GSM трекера для транспортної логістики, необхідна зміна ПО. Увага: WEB сервер ОКО приймає дані тільки від автосигналізацій ОКО-E+GPS із заводською версією ПО.

Сигналізація має режим "Невидимий" (GSM/GPS маяк): знижене енергоспоживання (з включеним GPS приймачем в 2,5 рази, з вимкненим GPS приймачем в 8 разів); важко сканувати; важко заглушити.

Можливості

Постановка/зняття на охорону: дзвінком Господаря, SMS-командою, DTMF-командою, «Входом»
Оповіщення при тривозі: дзвінком (тональний сигнал при з'єднанні), SMS на 8 номерів
Оповіщення на e-mail (sms на сервісний номер оператора)
«Короткий» або «довгий» дзвінок оповіщення на Хазяїна при різних зонах спрацьовування
Умови спрацьовування, спосіб оповіщення охоронних зон можна конфігурувати
Функціональність і логіку роботи виходів можна конфігурувати
Спосіб і умови тривожного сповіщення на телефони Господарів можна конфігурувати
Запити, управління виходами і входами сигналізації через SMS, DTMF-команди, дзвінки Господарів
Є лінійний вихід
Оповіщення при підвищенні/зниженні заданої температури усередині сигналізації
Деталізований SMS-звіт про стан датчиків і виходів
SMS-звіт про обслуговуючу і сусідні соти GSM-мережі (моніторинг GSM-мережі)
Всі SMS-повідомлення від сигналізації із зазначенням часу їх створення - використовуються вбудовані годинник реального часу
Контроль рахунку і оповіщення при зниженні заданого значення балансу SIM-карти
Оновлення версії ПЗ, конфігурація сигналізації, використовуючи ПК за допомогою кабелю або віддалено через модемне CSD-з'єднання
Моніторинг об'єкта, використовуючи модемне з'єднання (CSD)
Текст SMS-повідомлень зон, що спрацювали, змінюється (конфігурація сигналізації)
Передача даних на WEB-сервер через GPRS-технологію
Дистанційне поповнення рахунку SIM-карти сигналізації в режимі «аудіо-конференції» (через тональний набір)
Вбудований GPS-приймач для визначення координат, швидкості і напрямок руху об'єкта. Дані передаються через SMS-повідомлення (на вимогу або з заданою періодичністю) або на web-сервер через GPRSПерегляд точного місцеположення автомобіля на карті Yandex або Google за допомогою мобільного телефону

Комплектація

GSMB автосигналізаціяB ОКО-E+GPS

Характеристики

Кількість провідних зон - 4
Кількість термодатчиків - 1 (DS1821)
Кількість радіозон з радіочастиною - -
Вхід постановки / зняття охорони - є
Тип датчиків, що підключаються - контактні
Кількість виходів користувача - 3
Вихід Сирена - є (змінний)
Вихід Світлодіод - є (змінний)
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / DTMF / SMS
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - CSD / GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS / CSD / ПК
Збереження налаштувань - пристрій
Карта пам'яті - немає
Оновлення ПЗ користувачем - є
Напруга живлення - +7 В...+14 В
Струм споживання в очікуванні - до 30 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 200 мА
Контролер заряду АКБ - немає
Струм споживання при заряді АКБ - немає
Робочий температурний діапазон - от -30°С до +55°С
Автоматичне вимкнення GSM-модуля - нижче -40°С, вище +85°С
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 75x75x20 мм