GSM автосигналізація АВТО-8С (AVTO-8C)



GSM автосигналізація АВТО-8С призначена для віддаленого контролю, керуванняі оповіщення про стан рухомого об'єкта (автотранспорту) за допомогою мобільного телефону або комп'ютера, використовуючи мережу стільникового зв'язку.

GSM автосигналізація являє собою мікрокомп'ютер з вбудованим GSM модулем і GPS приймачем, до якого приєднуються зовнішні датчики, зовнішні пристрої, сирена.

GSM сигналізація може працювати в якості on-line і off-line GPS/GSM трекера для транспортної логістики, а також в якості GSM/GPS маяка (режим "Невидимий") зі зниженим енергоспоживанням.

Інтелектуальний алгоритм передачі даних про трек при русі автомобіля забезпечує оптимальні витрати на трафік SIM-карти приладу і достатню інформативність треку.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

GSM автосигналізацією АВТО-8С користувач може керуватиі дивитися її розташування за допомогою програми під Android та iOS.

Можливості

4 входи: двері/капот/багажник, "запалювання", постановка/зняття охорони, "тривожна кнопка"
3 виходи: зовнішній світлодіод, Сирена, Реле блокування
Окремий вхід підрахунку імпульсів (наприклад, від датчика підрахунку пасажирів)
Постановка/зняття охорони: «Входом», DTMF-командою, SMS-командою, дзвінком Господаря
Оповіщення при тривозі: дзвінком, SMS на 8 номерів
SMS-звіт про стан датчиків
Контроль рахунку і оповіщення при зниженні заданого значення балансу SIM-карти
Текст тривожних SMS-повідомлень змінюється користувачем
Оповіщення при підвищенні/пониженні заданої температури зовнішніх датчиків температури DS1821 - 1 шт. (необхідний зовнішній датчик температури)Внутрішній GPS-приймач для визначення координат, швидкості і напрямок руху об'єкта. Дані передаються по запросу через SMS-повідомлення з посиланням для перегляду точного розташування автомобіля на карті Yandex чи Google на мобільному телефоні
Передача даних на логістичні сервера або TCP-сервер ОКО через GPRS-технологію
Внутрішня пам'ять для зберігання близько 13 тисяч точок даних
Оновлення версії програмного забезпечення користувачем через GPRS

Комплектація

GSMB автосигналізація АВТО-8С

Характеристики

Кількість провідних зон - 3
Кількість термодатчиків - 1 (DS1821)
Вхід постановки / зняття охорони - є
Тип датчиків, що підключаються - контактні
Кількість виходів користувача - 1 (блокування двигуна)
Вихід Сирена - є
Вихід Світлодіод - є
Підключення датчика рівня палива - аналоговий
GSM антена - внутрішня
GPS антена - внутрішня
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / DTMF / SMS
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS
Збереження налаштувань - пристрій
Карта пам'яті - є
Оновлення ПЗ користувачем - є
Напруга живлення - +7 В...+18 В
Струм споживання в очікуванні - до 40 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 200 мА
Струм споживання з вимкненим GPS - до 20 мА
Струм споживання з вимкненим GSM, GPS (Невидимий) - до 10 мА
Резервна АКБ - немає
Робочий температурний діапазон - від -30°С до +80°С
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 75х75х20 мм