

GSM-сигналізація "ОКО-SX" в корпусі (ОКО-SX)



GSM-контролер ОКО-SX призначений для віддаленого контролю, керування та сповіщення про стан стаціонарного об'єкта (квартири, дачі, гаража тощо) за допомогою мобільного телефону або інших гаджетів на які встановлено додаток, використовуючи мережу стільникового зв'язку. Пристрій виконано в корпусі зі світлодіодною індикацією (ступінь захисту IP40), що дозволяє легко його монтувати та захищає внутрішні компоненти. Виведені з корпусу клеми для підключення зовнішньої АКБ (12В) забезпечують швидке та просте підключення резервного живлення пристрою для безперервної роботи (в залежності від ємності АКБ) під час зникнення зовнішньої напруги. Розумна схема захистить акумулятор від глибокого розряду та забезпечить його стабільну роботу протягом багатьох років. Зручні гвинтові клеми дозволяють з легкістю під'єднувати зовнішню периферію та датчики, забезпечуючи їх резервованим живленням.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці «ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ».

Даний контролер в разі потреби можна підключити на пульт централізованого спостереження підтримуючу протоколи Орлан, Андромеда, Uniport, наприклад, компанії "[Бік-Тан](#)", а також інших сторонніх виробників по протоколу «TCP-SurGard» через GPRS. GSM контролером користувач може керувати за допомогою додатку "[умовно безкоштовно](#)" під Android та iOS.

-

Можливості

Тривожний вхід - 1 шт.

Вхід постановки/зняття охорони або додатковий тривожний вхід - 1 шт.

Вихід "Світлодіод" або "Користувача" - 1 шт.

Вихід "Сирена" або "Користувача" - 1 шт.

Кількість користувачів - 8

Підключення резервного акумулятора 12В

Голосове сповіщення при тривозі, записане користувачем через мобільний телефон у пам'ять пристрою

Голосове меню

Постановка/зняття охорони: DTMF-командою, SMS-командою, дзвінком без з'єднання, по входу та використовуючи мобільний додатокВ "[умовно безкоштовно](#)"

Затримка постановки на охорону

Затримка тривоги

Оповіщення при тривозі: дзвінки, SMS на всіх користувачів

Оповіщення при вкл/викл 220В: SMS на користувача-1

Оповіщення при вкл/викл охорони: SMS на користувача-1

SMS-звіт про стан пристрою

Перевірка балансу SIM-картки через USSD-запит
Конфігурування через sms-команди

Комплектація

GSM контролер SX
Інструкція з експлуатації

Характеристики

Тип SIM-Картки - Nano-SIM
Кількість провідних зон - 2 (1 змінний)
Вхід постановки / зняття охорони - є
Кількість виходів користувача - 2 (1 змінна)
Вихід Сирена - є (змінний)
Вихід Світлодіод - є (змінний)
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / SMS/ DTMF / Android / iOS
Спосіб оповіщення - дзвінок / голос / SMS
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS
Збереження налаштувань - пристрій
Карта пам'яті - немає
Оновлення ПЗ користувачем - є
Напруга живлення - +15 В
Струм споживання в очікуванні - до 50 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 200 мА
Контролер заряду АКБ - є
Струм споживання при заряді АКБ - до 400 мА
Робочий температурний діапазон - від -10°C до +55°C
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 75x66x16 мм