


Плата розширення входів ExB-8I (ExB-8I)



Плата розширення входів дозволяє по цифровій шині RS-485 збільшити кількість охоронних зон на 8 шт. Максимально можна підключити 4 плати.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ

Комплектація

Плата розширення входів

Інструкція користувача

Характеристики

Кількість провідних зон - 8

Напруга живлення - +9...+16 В

Струм споживання - 20 мА

Напруга комутація - 30 В

Робочий температурний діапазон - від -20°C до +60°C

Габаритні розміри - 60x30x15 мм