GSM/GPS трекер AUTOTRACKER TR-429 (AUTOTRACKER TR-429)



Прилад призначений для роботи в якості автомобільного GSM / GPS трекера для виконання завдань логістики автотранспорту (трек, поточне місце розташування на карті, звіт про пробіг, витрата палива і т.д.).

AUTOTRACKER TR-429 являє собою мікрокомп'ютер з вбудованим GSM модулем і GPS приймачем, до якого приєднуються зовнішні датчики, зовнішні пристрої, сирена.

Використовується GSM-мережа оператора мобільного зв'язку і технологія передачі даних на сервер через GPRS. Визначення координат приладу відбувається за допомогою GPS-приймача. Внутрішня пам'ять приладу забезпечує зберігання близько 8 тисяч точок в разі відсутності зв'язку з сервером і подальшим автоматичним скиданням даних на нього при відновленні зв'язку.

Перегляд даних здійснюється за допомогою вашого ПК і доступу до сервера через Інтернет. Протокол передачі даних цього приладу відкритий, тому його можна впровадити на будь-якому сервері, який надає послуги з логістики автотранспорту.

Прилад встановлено на платний «TCP-сервер ОКО»

Даний прилад також можна використовувати в якості допоміжної автомобільної GSM-сигналізації, яка при відкритті автомобіля надсилає тривожне сповіщення на «користувачів-1 ..- 8» (sms / дзвінок). За запитом користувача також можна отримати від приладу відповідну sms, в якій буде посилання для перегляду на мобільному телефоні поточного місцезнаходження автомобіля. Прилад має можливість дистанційного блокування двигуна за допомогою мобільного телефону (sms, дзвінок).

Також є можливість онлайн управління і переглянути свої поточні координати на карті за допомогою «умовно безкоштовного» Android-додатки «ОКО-PRO»

Можливості

4 входи: Двері / капот / багажник, "запалювання", пост / зняття охорони, "тривожна кнопка"2 виходи: Сирена, Реле блокуванняАналоговий вхід, наприклад для підключення аналогового датчика паливаПостановка / зняття охорони: «Входом», DTMF-командою, SMS-командою, дзвінком ГосподаряПередача даних на логістичні сервера або TCP-сервер ОКО через GPRS-технологіюІнтелектуальний алгоритм формування даних про трек при русі автомобіляОповіщення при тривозі: дзвінком, SMS на 8 номерівВнутрішня пам'ять для зберігання близько 8 тисяч точок данихОновлення версії ПЗ користувачем

через GPRSSMS-звіт про стан / конфігурації приладуDTMF-керування приладом

Комплектація

GSM/GPS трекер AUTOTRACKER TR-429Інструкція користувача

Характеристики

Кількість провідних зон - 4
Кількість термодатчиків - 5
Вхід постановки / зняття охорони - є
Тип датчиків, що підключаються - контактні, логічні
Вихід Сирена - є
Вихід Світлодіод - немає
Підключення датчика рівня палива - аналоговий
GSM антена - внутрішня
GPS антена - внутрішня
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / DTMF / SMS
Спосіб оповіщення - дзвінок / голос / SMS / додаток /OKO-Online
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE/SMS
Спосіб налаштування - SMS
Карта пам'яті - є
Оновлення ПЗ користувачем - GPRS
Напруга живлення - +9 В...+18 В
Струм споживання в очікуванні - до 60 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 150 мА
Струм споживання з вимкненим GPS - до 20 мА
Струм споживання з вимкненим GSM, GPS (Невидимий) - до 10 мА
Робочий температурний діапазон - від -30°C до +80°C
Габаритні розміри - 80x50x15 мм