Приемник радиодатчиков и брелоков RF-4R (RF-4R)

Прибор предназначен для приема сигналов от беспроводных датчиков и брелоков ОКО и выдачи сигналов тревоги, управления на приемно-контрольные устройства.

В приемнике всего 4 канала (релейные выходы), при производстве на его плате делается перемычка в положении нормально разомкнутых контактов реле. При необходимости перемычка перерезается пользователем и с помощью припоя и паяльника устанавливается в положение нормально замкнутых контактов реле.

Прибор можно использовать для 4-канального управления релейными выходами как с помощью кнопок брелока ОКО (бистабильный или импульсный режим управления каналов) так и с помощью пульта управления радио розеток Expert (кнопки ВКЛ/ВЫКЛ каналов).

В устройстве также есть выход «С», который по умолчанию работает как «Сирена», что используется, например, в случае автономного использования прибора. Этот выход можно перевести в режим «Контроль ТАМПЕРА, РАЗРЯД БАТАРЕЕК» - при получении сигнала нарушения тампера или разряда батареек от любого из запрограммированных датчиков выход выдает импульс (активный уровень – «минус») длительностью 5 сек.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Комплектация

Приемник радиодатчиков и брелоков RF-4R
Инструкция пользователя

Характеристики

Количество радиодатчиков / брелоков - 60
Тип подключаемых датчиков - ОКО на 433 МГц
Количество релейных выходов - 4
Выход Сирена - есть
Напряжение питания - +10 В...+15 В
Ток потребления - 25 мА
Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode
Расстояние беспроводной связи - до 50 м
Рабочий температурный диапазон - от -10°С до +50°С
Габаритные размеры - 65х45х25 мм